



Bedienungsanleitung

Analoguhr zum Nachrüsten



EUROHUNT GmbH
Harzblick 25
99768 Harztor
Tel.: +49(0) 36331 / 5054 0
E-Mail: info@eurohunt.de

Art.-Nr.: 590516

2014 EUROHUNT GmbH. Alle Rechte vorbehalten

Inbetriebnahme der Analoguhr

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Uhr.
2. Legen Sie eine Alkaline 1,5V AA Batterie ein.
3. Stellen Sie durch drehen des Rädchens die aktuelle Uhrzeit ein (z.B. 14:00 Uhr)
4. Installieren Sie die Analoguhr z.B. in unserer Schraubdose für Wilduhren (Artikel-Nr. 540018).
5. Sichern Sie die Schraubdose mithilfe eines Seiles z.B. an einem naheliegenden Baum.
6. Stellen Sie die Analoguhr aufrecht hin. Sobald diese umgeworfen wird, wird der Pendel-Magnet bewegt und die Analoguhr bleibt zu dieser Zeit stehen.

Achtung!

Das „Klappergeräusch“ in der Analoguhr ist der Pendel-Magnet-Ein- und Ausschalter.



EUROHUNT GmbH
Harzblick 25
99768 Harztor OT Ilfeld
Tel. +49 (0) 36331-50540
Fax +49 (0) 36331-505422
info@eurohunt.de