Anleitung – MOJO® TRIPLE WHAMMY

HW2542

Besuchen Sie unsere Website unter www.mojooutdoors.com

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer der effektivsten, preiswertesten und zugleich einfachsten Möglichkeiten, Ihrer Wasservogel-Köderauslage Bewegung auf dem Wasser zu verleihen.

Enten nehmen Bewegung etwa 3 ½-mal besser wahr als unbewegte Objekte. Außerdem spritzen echte Enten Wasser – und genau das sollten Sie nachahmen, damit Ihre Lockbild-Auslage für sie natürlich wirkt.

Der TRIPLE WHAMMY ist ein kleines, sehr transportables, batteriebetriebenes Gerät, das an jeder Köder-Haltestange nahe der Wasseroberfläche befestigt wird und eine magnetisch gekoppelte Schaufel (Beine) dreht, die leicht ins Wasser eintaucht, um die Oberfläche in Bewegung zu bringen.

Wir Wasservogeljäger haben meist reichlich Köder-Haltestangen in und um unsere Auslage – deshalb ist der Triple Whammy so konstruiert, dass er sich mit einer speziell entwickelten Klemme und einem praktischen, leicht zu bedienenden Drehknopf an nahezu jede runde oder eckige Stange (nicht enthalten) befestigen lässt.

Wir nennen ihn TRIPLE WHAMMY, weil er:

1. Wellenringe auf dem Wasser erzeugt – wie lebende Enten.
2. Wassertropfen in die Luft spritzt, die für andere Enten gut sichtbar sind.
3. Die Schaufel (Bein) ist auf einer Seite dunkel, auf der anderen weiß und dreht schnell genug, um einen SWD-Flash bzw. Stroboskop-Effekt zu erzeugen.

Ganz schön viel Action in so einem kleinen Gerät.

Ausgestattet mit einem 3-Stufen-Schalter (Zyklus I – Aus – Zyklus II). Die mittlere Stellung ist die Aus-Position. Zyklus I sorgt für eine eher normale Wasserbewegung: 5 Sekunden an/5 Sekunden aus. Zyklus II ist deutlich kräftiger: 8 Sekunden an/3 Sekunden aus.

Mit 4 AA-Batterien (nicht enthalten) läuft das Gerät bis zu 10 Stunden. Die Batterien sitzen in einem praktischen, herausnehmbaren, wasserdichten Steck-Batteriefach.

Eine spezielle Schaltung kehrt bei jedem Ein-/Aus-Zyklus die Drehrichtung um – so wechselt die Wasserbewegung die Seite und wirkt noch realistischer.

Mit praktischem Blatthalter geliefert, der das Blatt schützt, wenn es nicht im Einsatz ist.

Viel Glück und Waidmannsheil!

Monroe, LA 71203

623 Hwy 594

Telefon: (318) 807-6656 Fax: (318) 807-7046

So verwenden Sie den Triple Whammy: Nehmen Sie das Flügelblatt aus der Halterung an der Außenseite des Gehäuses. Setzen Sie anschließend die weibliche Nabe auf die männliche Motorwelle – sie verbindet sich magnetisch. Lösen Sie die Stangenklemme am Drehknopf, legen Sie sie um eine gängige Attrappen-Stützstange und richten Sie alles so aus, dass das Flügelblatt bis zur Markierung ins Wasser eintaucht (ca. 7/16” vom Ende).

Stellen Sie den Schalter – je nach Jagdbedingungen – auf Zyklus I oder Zyklus II.

Mehr braucht’s nicht. Einfach! Wirksam! Wie MOJO® immer wieder betont: Lasst die Enten entscheiden, wie viel Bewegung sie in dem Moment wollen.

Schaut euch Videos und Tipps zu diesem Produkt sowie unser komplettes Sortiment an Rotationsflügel- und Bewegungsattrappen an unter www.mojooutdoors.com.

Viel Erfolg und Waidmannsheil!
Monroe, LA 71203
623 Hwy 594
Telefon: (318) 807-6656 Fax: (318) 807-7046